

充填操作手順に基づく、容器へのプロパンの充填操作

充填担当者の保安教育を通じ手順の再確認を行います。安全第一！！

【固定式充填機によるプロパンの充填操作手順を通じた安全運転教育】

1. 青画面の表示「待機中」を確認し、ポンペをローラー中央に配置します。
2. バルブが正しく閉止しているか確認。ポンペの充填口を適正な向きにセット
3. 充填ガン（ハンドル）を容器充填口に接続。セット終えたのちに「ボタン」で固定・充填開始



4. 充填後に、充填口にキャップを取付け。



5. バルブ保護キャップを取付け。配送先ごとに分類の上、指定先に配置

